

Aufbau- und Betriebsanweisungen für drehbare Werbesäule mit Ufo-Gebläseaggregat

Achtung!

Entfernen Sie vor Inbetriebnahme ggfs. die Transportsicherungen, welche sich zwischen Bodenplatte und Gebläseplatte befinden.

Vermeiden Sie dezentrale Belastungen der Drehplatte, um Beschädigungen am Drehmechanismus zu vermeiden.



Aufbau

- Stellen Sie das Gebläseaggregat auf einer glatten, horizontalen und sauberen Fläche auf.
- Nehmen Sie die Leuchthülle aus dem Transportbeutel, breiten diese aus und bringen Sie sie mit dem Flansch rundherum unter leichtem Zug, gerade an dem Klett der Gebläseplatte des Aggregats an.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz. Unterstützen Sie die Leuchthülle, bis sie sich vollständig aufgerichtet hat, damit sie nicht über den Boden rutscht und verschmutzt.
- Ziehen Sie die schwarze Cordura-Schürze des Aggregats herunter, so dass sie rundherum gleichmäßig sitzt.
- Zur Erhöhung der Sicherheit empfehlen wir die Verwendung eines Fehlerstromschalters (FI-Schalter).
- Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät, die Steckverbindung des Schukosteckers und der Versorgungsleitung, sowie in alle anderen elektrischen Verbindungen eindringen kann.

Abbau

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Trennen Sie den Aufsatz vom Gebläseaggregat.
- Setzen Sie die Transportsicherungen ein, falls Sie die Säule transportieren wollen.
- Verstauen Sie den Aufsatz zur Lagerung und zum Transport, sauber zusammengelegt, in dem mitgelieferten Beutel. Der Transport des Gerätes mit angebrachtem Aufsatz würde diesen möglicher Weise beschädigen oder zerstören.

Technische Daten

- Durchmesser: 60cm
- Geräte-Schutzart: IP22
- Einsatz nur in trockenen Innenräumen
- Netzanschluss: 230V~/16A Schuko
- Leistungsaufnahme: ca. 170W

