

Aufbau- und Betriebsanweisungen Werbesäule "Pneumo" mit Aufblaskörper

Bitte bei Zimmertemperatur entfalten und wieder zusammenlegen! Nach Lagerung oder Transport bei niedrigeren Temperaturen erst auf Zimmertemperatur erwärmen lassen (ca. 30min.). Ansonsten könnten die Aufblaskörper Schaden nehmen!

Aufbau

- Breiten Sie den Aufblaskörper auf einem sauberen Tisch oder einer sauberen Bodenfläche aus.
- Stülpen Sie nun die Cylinder- oder Konushülle über den Aufblaskörper und richten Sie die Nähte von Hülle und Aufblaskörper aufeinander aus.
- Befüllen Sie den Aufblaskörper etwas mit Luft.
- Befestigen Sie nun die Hülle mit dem Klett gleichmäßig und unter leichtem Zug rundum an der Bodenplatte, sodass die Hülle rundherum faltenfrei und gerade aufliegt und führen Sie das Ventil des Aufblaskörpers unten durch die Öffnung in der Bodenplatte.
- Befüllen Sie den Aufblaskörper weiter mit Luft bis der Aufblaskörper die Säule in Form gebracht hat. Nicht zu stark aufpumpen, da sich ansonsten die Klettverbindung löst.
- Verschließen Sie das Ventil fest mit der Ventilkappe.
- Bei starken Temperaturschwankungen, z.B. durch Sonneneinstrahlung oder nächtlichen Frost, kann es sein, dass der Druck regelmäßig geprüft und ausgeglichen werden muss. Ein sicherer optimaler Betrieb ist sonst nicht sicherzustellen.
- Bei Bedarf können die Säulen an den in der oberen Deckelnaht befindlichen Abspannpunkten mittels optionaler Spannseile abgespannt werden.

Abbau

- Das Airdisplay muss zum Abbau trocken sein.
- Drehen Sie das komplette Ventil samt Ventilkappe aus dem Aufblaskörper heraus und lassen Sie die Luft langsam entweichen.
- Rollen Sie nun Aufblaskörper samt Hülle zusammen und verstauen Sie das Ganze vorsichtig in dem mitgelieferten Packsack.

Waschanleitung

- Legen Sie die Aufsätze vorsichtig in die Waschmaschine. Die Maschine darf max. zu 1/3 gefüllt werden.
- Waschen Sie die Aufsätze bei 30°C ohne Waschmittel oder Weichspüler.
- Schleudern Sie mit maximal 400 Umdrehungen. Dieser Vorgang kann ggfs. wiederholt werden.
- Hängen Sie die Aufsätze unmittelbar nach dem Schleudern nass auf, so dass sie gerade herunterhängen und keine Druckflächen übereinander liegen.
- Lassen Sie die Aufsätze vor dem Einsatz vollständig austrocknen.

